



VÝTAH V PROVOZU

Vážení nájemníci,

nový výtah je složité zařízení vybavené nejmodernější technologií. Vše je konstruováno pro vaši bezpečnost, spolehlivost a zvýšení komfortu užívání. Tyto změny ovšem vyžadují z vaší strany trochu jinou obsluhu, než jste byli zvyklí.

Pro bezporuchový provoz výtahu a zamezení poškození jednotlivých komponentů dodržujte prosím bezpodmínečně tyto pokyny:

- 1. Kabinové i šachetní dveře jsou plně automatické a jejich funkce je závislá na signálech z počítače řídicího výtah. V žádném případě se je nesnažte zavírat a otevírat, ani se nesnažte jim v této činnosti pomáhat. Dveře se začnou zavírat až po uvolnění bezpečnostního prostoru dveří (celoplošná infra lišta). Po zastavení kabiny se dveře automaticky otevřou.**
2. Výtah je vybaven sběrným řízením. V kabině můžete současně navolit několik různých stanic a výtah v každé postupně zastaví. Při několika požadavcích z nástupišť jede výtah do nejvyšší navolené stanice a cestou dolů zastaví v každém požadovaném patře. Rozsvícení zelené kontrolky znamená, že výtah Váš požadavek na jízdu přijal.
3. Osvětlení výtahu je řízeno elektronickým systémem, který maximálně šetří el. energii a osvětlovací prvky. Po otevření dveří se světlo rozsvítí a při nečinnosti výtahu delší než 2 minuty zhasne. Osvětlovací prvky jsou velmi úsporné, konstruované na bázi technologie LED.
4. Výtah je vybaven elektronickou vahou, která opticky i akusticky upozorní na překročení povoleného zatížení a zabrání v další jízdě.
5. Opakovaného otevření dveří v průběhu dovírání docílíte stiskem tlačítka v kleci označeného tímto symbolem: **<II>** (v provozu pouze při stojícím výtahu). **Současně přidržíte li toto tlačítko po dobu delší než 3 vteřiny zůstanou dveře otevřené po nastavenou dobu (1 minuta).** Využívejte prosím tuto funkci v případě převážení většího předmětu nebo při stěhování. Dveře se uzavřou po uplynutí nastaveného času nebo po stisknutí tlačítka požadované stanice z klece.
6. Urychleného zavření dveří docílíte stiskem tlačítka se symbolem **>II<**.
7. Výtah je vybaven telefonním spojením na vyprošťovací službu. V případě uvíznutí v kleci stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko se symbolem telefon, budete spojeni. Systém je funkční i při výpadku proudu.
8. Po zhasnutí světla v kabině, se na 1 minutu zapne ventilace.
- 9. Po nástupu do klece zvolte neprodleně požadovanou stanici. Jestliže tak neučiníte, může být klec po zavření dveří přivolána do jiné stanice.**

V případě, že budete výtah správně obsluhovat, bude vám sloužit bez poruchy dlouhé roky.